


JU-500 インクリボン 交換手順

対応機種 JU-500

使用インクリボン :

1-1.天板を矢印の方向に開きます。




JU-500 インクリボン 交換手順

1-2.PUSH ボタンを押し込み、インクリボンを手前に持ち上げてください。



JU-500 インクリボン 交換手順

1-3. 矢印の方向へインクリボンを通してください



1-4. セットが完了したらヘッドが完全に固定されるまで下げ、天板を閉め正常に印字されるか確認してください。